



Návod k montáži a používání

SPS 04 – jehlanový sprchový sloup, 1 sprcha

Funkce sprchového sloupu

- Sloup je určen k postavení do volného prostoru.
- Je osazen jednou nebo dvěma sprchovými hlavice – každá hlavice je ovládána samostatným tlačným ventilem, který zůstává otevřený ještě cca 30 s po zmáčknutí.

Instalace sprchového sloupu

Stavební připravenost pro montáž

1. Připravena dostatečně pevná základna – např. betonová deska
2. Připraven přívod vody G 1/2" ukončený vnějším závitem 100 ÷ 150 mm nad úroveň země.

Montáž

1. Vyšroubovat 2 šroubky držící spodní krytku, sundat ji a následně vysunout kónický kryt směrem dolů.
2. Postavit sprchový sloup tak, aby přívodní trubka byla přibližně uprostřed základny.
3. Označit kotevní body, vyvrtat otvory a vhodnou chemickou maltou zalepit svorníky M12, které jsou součástí dodávky. Velikost otvoru vrtat dle doporučení výrobce chemické malty.
4. Po vytvrdnutí malty osadit malty osadit sloup na kotevní svorníky a řádně ho zajistit přiloženými maticemi.
5. Nap přívodní trubku našroubovat přiložený kulový ventil.
6. Pozor! – Před připojením hadice propláchnout přívodní trubku, aby nedošlo ke vniknutí nečistot do ventilů. Přívodní hadici šroubovat na kulový ventil.
7. Zkontrolovat jestli je otevřený ventil, vyzkoušet funkci obou tlačných ventilů. Průtok je možno měnit pomocí imbusového klíče č. 3, kterým je možno otáčet nastavovacím šroubkem – je přístupný po vyndání plastové krytky uprostřed ovládacího tlačítka tlačného ventilu. Pokud ventilem teče málo vody, je pravděpodobně zanesené sítko, které je umístěno v převlečné matici před každým tlačným ventilem.
8. Nasunout kónický kryt tak, aby došlo k zaháknutí všech háčků.
9. Přišroubovat spodní krytku bránící vysunutí kónického krytu.

Kotvení sprchového sloupu

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 346 (AISI 316), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Před zimním obdobím je nutné ze sloupu vypustit vody, její zbytky vyfoukat stlačeným vzduchem, nebo celý sloup demontovat a skladovat v objektu s nezámrznou teplotou.

